

HOE WERKT HET? HET CASSETTETOILET

Het comfort van uw toilet thuis in uw camper of caravan



Model met draibare toiletspot



Model met vaste toiletspot

Het ingebouwde cassettoilet is een vast gemonteerd toilet dat bestaat uit twee essentiële delen:

1 Een spoelsysteem



Geniet in uw camper of caravan van het comfort van uw toilet thuis.

2 Een afvaltank



De afvaltank kunt u via de buitenkant van uw camper of caravan verwijderen.

Veelgestelde vragen

VRAAG: Kan ik normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen gebruiken?

ANTWOORD: Nee. Normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen kunnen de afdichtingen en andere onderdelen van het toilet onherstelbaar beschadigen. Daarom heeft Thetford een uitgebreid assortiment speciale toiletverzorgingsproducten ontwikkeld.

VRAAG: Ik kan de afvaltank niet verwijderen. Wat nu?

ANTWOORD: Controleer of de afsluitschuif (deels) geopend is. Als de afsluitschuif vastzit, draait u eerst de dop van de schenktuit los.

VRAAG: Waar moet ik op letten tijdens het rijden?

ANTWOORD: Rijd nooit met water in de toiletspot om waterschade in uw caravan of camper te voorkomen. Rijd om die reden ook nooit met een spoelwatertank die meer dan halfvol is, of met een afvaltank die meer dan driekwart vol is.

VRAAG: Ik heb een vraag over mijn cassettoilet van Thetford. Bij wie kan ik terecht?


ANTWOORD: U kunt contact opnemen met het erkende servicecentrum of de Thetford-klantenservice in uw land. Of kijk voor meer informatie op www.thetford.com.

1 Spoelsysteem

Altijd een stille, maar krachtige en frisse spoeling

Het spoelsysteem klaarmaken voor gebruik

A Ingebouwde spoelwatertank in het toilet.



Vul de tank met water en de juiste hoeveelheid Aqua Rinse Plus.


Model met draibare toiletspot: Vul de tank via de vuldop (aan de buitenkant van het voertuig).



Model met vaste toiletspot: Vul de tank via de vulopening (aan de buitenkant van het voertuig, achter het serviceluik).



B Spoelwater vanuit de centrale watertank.



Vul de centrale watertank via de externe wateraansluiting. Breng Aqua Rinse Spray aan in de toiletspot voordat u het toilet doorspoelt.



De perfecte spoeling



- 1 Gebruik Aqua Rinse Plus (A) of Aqua Rinse Spray (B) voor een frisse geur en perfecte spoeling
- 2 Open de afsluitschuif met de hendel
- 3 - U kunt het toilet ook doorspoelen zonder stroomvoorziening (handmatige modellen)
- Gebruik het elektrische spoelsysteem voor een eenvoudige spoeling
- 4 Een perfecte spoeling

2 Afvaltank

De slimme vervanger voor een riolering

Schenktuit

Voor het eenvoudig en hygiënisch legen van de tank.

Ventilatieknop

Voorkomt spatten tijdens het legen van de tank.

Afsluitschuif

Sluit de afvaltank af om nare geurtjes in de badkamer te voorkomen.



Wieljes en hendel

Om de afvaltank eenvoudig naar de stortplaats te rollen.

De afvaltank klaarmaken voor gebruik



- 1 Open het serviceluik aan de buitenkant van uw camper of caravan en verwijder de afvaltank.
- 2 Vul de tank met de juiste hoeveelheid water en Aqua Rinse Plus (Sachets) of Aqua Rinse Green (Sachets) voor een frisse geur en het eenvoudiger legen van de afvaltank.

De afvaltank legen



- 3 Controleer aan de hand van de niveau-indicator of de afvaltank moet worden geleegd.
- 4 Verwijder de afvaltank en rol deze naar de speciale stortplaats op de camping.
- 5 Verwijder de dop van de schenktuit en draai de schenktuit.
- 6 Houd met uw duim de ventilatieknop ingedrukt terwijl de schenktuit naar beneden wijst. Leeg de afvaltank.